

iWave 190i / iWave 230i

Kısa kılavuz



GÜVENLİK

Cihazla çalışmadan önce ekteki ve online olarak sunulan tüm mevcut dokümanları okuyun ve anlayın! Bu doküman cihazın tüm fonksiyonlarını açıklamaz. Cihazın komple açıklamasını kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz!

Ayar menüsüne girin

1. 3 saniyeden uzun basılı tutun: Güncel olarak seçilen parametreyi / menü öğesini favori olarak kaydedin
2. Bir kere basın: Favorileri açın (fabrika ayarı)
3. Bir kere basın: EasyJob'u açın*



Kaynak yöntemi ve işletim modunu seçin

30 saniye için gaz akışı sağlayın

1. Döndürme ve basma fonksiyonu
2. 3 saniyeden uzun basılı tutun: Güncel olarak seçilen parametreyi Job olarak kaydedin*




42,0426,0235,TR

006-27072022

* Ön koşul: "Job" fonksiyon paketi etkinleştirilmiş olmalıdır

iWave 190i / iWave 230i

Kısa kılavuz



manuals.fronius.com/html/4204260250

